概述

G7-600A 单相智能电力系列仪表,广泛适用于各行业供配电场所、能源管理、自动化以及智能化网络监控系统等。

该系列仪表适用于 220/380V 低压系统。

产品提供电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等电参数的测量组合,具有很强的扩展辅助功能,如监视开关状态的两路开关量输入、控制开关动作的一路继电器报警输出(或一路 4-20mA 模拟量变送输出),以及通过RS485/MODBUS 通讯,对仪表进行组网管理。用户可以方便的通过对继电器输出或者模拟量输出进行编程,实现自动控制。

1



危险和警告

本设备只能由专业人士进行安装。

对于因不遵守本手册的说明而引起的故障,厂家将不承担任何责任。



触电、燃烧或爆炸的危险


- 设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
- 对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所有电流互感器的二次绕组。
- 要用一个合适的电压检测设备来确认电压已切断。
- 在将设备通电前,应将所有的机械部件,门和盖子恢复原位。
- 设备在使用中应提供正确的额定电压。

不注意这些预防措施可能会引起严重伤害。

一、 G7-600A 规格参数

参数		指标					
精度等级		0.5 级					
	电流	四位,根据数值大小切换小数点位置,单位安培。					
	电压	四位,两位小数,单位伏特					
	有功功率	四位,根据数值大小切换小数点位置,首位为符号位。单位千瓦					
显示数据	无功功率	四位,根据数值大小切换小数点位置,首位为符号位。单位千乏					
35/1/3/1/1	功率因数	三位,二位小数,首位为符号位					
	频率	四位,两位小数,单位赫兹					
	输入有功电度	五位,没有小数,限于数码管个数,只显示整数部分最低五位,单位千瓦时,显示为输入有功 电度					
	额定值	电流 1A 或者 5A,电压 220V 或 57.7V					
<i>t</i> △)	过载	持续 1.2 倍,瞬间电流 10 倍/1 秒,电压 2 倍/1 秒					
输入	频率	35Hz ∼ 65Hz					
	开关量	无源空触点输入					
模扣	以量输出	4 ~ 20mA 直流信号,最大 250 欧姆负载					
继申	包器输出	220Vac/3A, 30Vdc/3A					
工作电源	宽压型	交流 85V ~ 265V; 直流 80V ~ 300V					
功耗 小于 2VA		小于 2VA					
绝缘电阻		$\geq 50 M\Omega$					
MTBF		≥ 50000h					
工作条件		环境温度: -25℃~+70℃					
		储存温度: -50℃~+85℃					
		相对湿度: 5%~95%,无凝露					
安装尺寸		90mm x 45mm , 公差≤0.5mm					

二、G7-600A 外形图



三、G7-600A 订货说明


G7-60	G7-600A — <u> </u>					
	① ②					
1:	① : 标识仪表能够测量的电参量,以下字母说明相应的电气参数					
U	电压					
Ι	电流					
P	电压 + 电流 + 有功功率					
F	频率					
W	电压 + 电流 + 有功电度					
Z	电压 + 电流 + 有功功率 + 无功功率 + 功率因数 + 频率 + 有功电度					
②:	② : 标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能					
A	一路 4-20mA 模拟量输出(该功能不可与继电器功能并存,两者只有其一)					
S	S 两路开关量输入					
R C	一路继电器报警输出+1 路 RS485 通讯					
С	一路 RS485 通讯					

四、G7-600A 单相智能电力仪表型号列表(常用)

产品名称	辅 助 功 能	型号
		G7-600A-U
	模拟量输出	G7-600A-U-A
丛 担知外 市 厂丰	通讯	G7-600A-U-C
単相智能电压表 ─	模拟量输出+通讯	G7-600A-U-AC
	继电器输出+通讯	G7-600A-U-RC
	开关量输入+通讯	G7-600A-U-SC
		G7-600A-I
	模拟量输出	G7-600A-I-A
当 中知此九次末	通讯	G7-600A-I-C
单相智能电流表 —	模拟量输出+通讯	G7-600A-I-AC
	继电器输出+通讯	G7-600A-I-RC
	开关量输入+通讯	G7-600A-I-SC
		G7-600A-P
	模拟量输出	G7-600A-P-A
単相智能电流电 ── 压	通讯	G7-600A-P-C
有功功率表	模拟量输出+通讯	G7-600A-P-AC
有为为华 农	继电器输出+通讯	G7-600A-P-RC
	开关量输入+通讯	G7-600A-P-SC
单相智能频率表		G7-600A-F
	模拟量输出	G7-600A-F-A

	模拟量输出+通讯	G7-600A-F-AC		
		G7-600A-W		
	模拟量输出	G7-600A-W-A		
单相智能有功电	通讯	G7-600A-W-C		
度表	模拟量输出+通讯	G7-600A-W-AC		
	继电器输出+通讯	G7-600A-W-RC		
	开关量输入+通讯	G7-600A-W-SC		
		G7-600A-Z		
상 Lu kar ek kir 시 ==	模拟量输出	G7-600A-Z-A		
单相智能综合表 (测量所有参	通讯	G7-600A-Z-C		
数)	模拟量输出+通讯	G7-600A-Z-AC		
	继电器输出+通讯	G7-600A-Z-RC		
	开关量输入+通讯	G7-600A-Z-SC		

五、G7-600A 端子示意图



端子列表说明

序号	标识	定义	序号	标识	定义
1	P+	220V 电源	11	AO-	模拟输出负端
2	P-	220V 电源	12	S2	开关量输入 2
6	I-	电流出	13	S1	开关量输入1
7	I*	电流入	14	COM	开关量输入公共端
8	UA	电压输入正端	16	A	RS485 A
9	UN	电压输入负端	17	В	RS485 B
10	AO+	模拟输出正端	18	EG	RS485 屏蔽地

注意: NC 为空端子,如未选某项功能,则对应端子无效,若选继电器功能,则无模拟量输出功能,10、11 为继电器输出端子。

六、G7-600A 显示以及按键操作

■ 显示说明

1. G7-600A 系列仪表采用六位数码管显示,第一排为提示字符段,第二行为数值字符段;红色数码管显示;

- 2. 显示测量数据和编程菜单时时,提示字符段采用英文字符表示;
- 3. 遇有正负的测量数据时,有指示符号位;
- 4. 部分功能的仪表可以不需要设置参数都能够正常测量数据,例如频率表。

■ 状态查询

- 1. 开关量状态:对应开关量输入通道状态,如果对应通道闭合,相应寄存器值为1,否则为0。
- 2. 继电器状态:对应继电器输出通道状态,如果对应继电器闭合,相应寄存器值为1,否则为0。

■ 按键功能

- * ◀按键:退出设置
- * ▲按键:增加数值或选择菜单
- * ┵按键: 进入设置或进入菜单

■ 测量数据查询

当仪表支持多项测量功能时,各类型数据将会每隔十秒钟相互更替;用户操作按▲键可以手动切换显示界面。 数据显示加下,依次为。

数据显示如下:依次为:	
电压显示:	
电流显示:	5.00
有功功率显示:	
无功功率显示:	
功率因数显示:	[F] [-0.85]
频率显示:	<u>F</u> 50.03
输入有功电度显示:	

G7-600A 编程操作示例

■ 编程 CT 变比

- 在显示数据模式下,按下◀并释放,进入编程模式,显示如下:
- 表明此时 CT 变比为 1,如果此时用户选择的外部 CT 参数为 1000/5,那么新的变比值为 200,按▲键,增加数值使菜单显示到 200,显示如下:



- 3. 按下← 并释放,菜单变化为下一个设置菜单,此时即设置 完毕:
- 4. 按下◀并释放,退出编程模式。

■ 编程通讯地址

1. 在显示数据模式下,快速按下←并释放,进入编程模式, 首先会显示 CT 变比菜单,按下←并释放,进入通讯地址 菜单,显示如下:



 表明此时仪表通讯地址为 1,如果此时用户需要更改为 20,按▲键,增加数值使菜单显示到 20,显示如下:



- 3. 按下← 并释放,菜单变化为下一个设置菜单,此时即设置 完毕。
- 4. 按下▼并释放,退出编程模式。

■ 编程通讯波特率

1. 在显示数据模式下,快速按下┩并释放,进入编程模式, 再重复多次按下┩键并释放,进入如下显示菜单:



 表明此时仪表通讯波特率为 9600 如果此时用户需要更改 为 4800,按下▲并释放,菜单显示如下:




- 3. 按下← 并释放,菜单变化为下一个设置菜单,此时即设置 完毕;
- 4. 按下◀并释放,退出编程模式。

■ 编程模拟量参数(需要定制功能支持)

1. 在显示数据模式下,快速按下←并释放,进入编程模式, 再重复多次按下←键并释放,进入如下显示菜单:




2. 表明此时仪表模拟量输出对应电压参数,如果此时用户需要更改设置为电流、功率因数、有功功率、无功功率、频率中任意一个对象,则按▲键选择需要的输出量,按下↓并释放,菜单变化为下一个设置菜单,此时即设置完毕;



3. 按下◀并释放,退出编程模式。

■ 清除电度(需要定制功能支持)

1. 该菜单用以清除内部电度。在显示数据模式下,快速按下⁴并释放,进入编程模式,再重复多次按下⁴键并释放,进入如下显示菜单::



2. 按下▲键并释放,菜单显示如下:



- 3. 此时按下♥并释放,就可以清除电度,菜单变化为下一个设置菜单,此时即清除完毕;
- 4. 按下◀并释放,退出清除电度模式。

■ 继电器设置

注: 此项功能只有定制了继电器功能才生效。

 该菜单设置相应的继电器功能。在显示数据模式下,快速 按下⁴并释放,进入编程模式,再重复多次按下⁴键并释 放,进入如下显示菜单:



表示不启用继电器功能;


2. 此时按▲键并释放,会显示如下:



表示继电器的动作对象是电压;此时按下**≠**并释放会显示:



表示继电器延时时间,此时按▲键选择需要设定的延时时间 (秒),然后按【保存并进入上限值设置显示如下:




表示继电器上限值为动作对象额定值的 120%;如果上限制设置为 0,表示不启用上限功能;此时按┛保存并进入下限值设置显示如下:




表示继电器下限值为动作对象额定值的 60%; 如果下限值 设置为 0,表示不启用下限功能; 此时按┛保存并进入初 始菜单; 按下◀并释放,退出菜单设置模式。

- 3. 并不是所有仪表都具备相同的设置菜单,只有支持某些特定功能的仪表方才具有相应的菜单项目;
- 4. 地址设置范围从 1~247;
- 5. 波特率只支持 4800 和 9600:
- 6. 对于某些用户特别定制的功能参数,要特别定做。

七、 G7-600A 模拟量曲线图





八、G7-600A 继电器报警


- 1. G7-600A 提供一路继电器报警输出, 既可以用于本地监视 电压或者电流的异常状况,也可以用作远程遥控操作;
- 2. 继电器用于监视电压或者电流状态时,必须正确设定检测 参量的上下限值和延时动作时间;
- 3. 继电器功能整定可通过面板设置;
- 4. 继电器功能不能与模拟量功能同时存在;
- 5. 继电器输出节点容量 220Vac/3A, 30Vdc/3A。
- 6. 若有继电器报警,则显示相关信息,并每两秒闪烁一次提 示;

第一位数码管表示继电器是上限报警还是下限报警,提示 信息为"H"或者"L",分别表示上限和下限报警跳闸; 第三、四两位数码管显示"rL",表示继电器,最后一位数 码管显示"U"或者"A",表示报警对应的电参量。







电流越下限报警:



电压越上限报警:



电压越下限报警:



九、G7-600A 通讯协议

■ 通讯规则

- 1. 采用 MODBUS-RTU 通讯模式;
- 2. 仪表遵循主-从通讯方式;
- 3. 数据采用 8 个数据位、1 个停止位、无校验位格式;
- 4. 通讯帧之间的间隔必须大于30毫秒。

■ 通讯协议

- 1. 采用标准 MODBUS 数据格式,数据帧中包含地址信息、 功能码、信息域以及校验码;
- 2. 功能码支持 03H 和 06H 指令,继电器操作支持 05H 指令;
- 3. 一次请求寄存器数目不能超过 20 个;
- 4. 校验码采用 CRC-16 格式,发生多项式为($X^{16} + X^{15} +$ $X^{2} + 1$).

■ 寄存器阵列

寄存器号 (十进制)	描述	说明
0001	电压	二次测量电压, 计算因子 0.01, 单位伏特
0001	七几	如果外部采用 PT,需要乘上 PT 比值
0002	电流	二次测量电流,计算因子 0.001,单位安培
0002	-C-1/IL	如果外部采用 CT,需要乘上 CT 比值
0003	有功	二次测量有功功率, 计算因子 0.1, 单位瓦, 最高位为符号位
0003	功率	如果外部采用 PT 和 CT,需要乘上 PT 和 CT 的比值
0004	无功	二次测量无功功率, 计算因子 0.1, 单位乏, 最高位为符号位
0004	功率	如果外部采用 PT 和 CT,需要乘上 PT 和 CT 的比值
0005	74 1	
0005	功率因数	计算因子 0.001, 最高位为符号位
0006	频率	计算因子 0.01, 单位赫兹
0007	有功电度	一次侧测量电度,计算因子 0.1,单位千瓦时
8000	总和	低位字在前,高位字在后,数值范围 0-99,999,999.9
0009	无功电度	一次测量电度,计算因子 0.1,单位千乏时
0010	总和	低位字在前,高位字在后,数值范围 0-99,999,999.9
0011		预留
2242	○▼ → · · · ·	外部电流互感器一次侧与二次侧比值
0012	CT变比	数值范围 1 ~ 9999
0013	PT 变比	低压网络设置固定为 1,
0014	有 功 电 度清零标志	通过 0x06 指令写入 0x01 则使有功电度清零
0015	无 功 电 度 清零标志	通过 0x06 指令写入 0x01 则使无功电度清零
0016	ModeBus 主机地址	可以通过 0x06 指令写入范围: 1~255
0017	ModeBus 波特率	可以通过 0x06 指令写入值, 并在下一次通信时生效,写入其余值无效
0018	模拟输出	可以通过 0x06 指令写入范围: 0~5
	通道对应	0 代表 U, 1 代表 A, 2 表 P, 3 代表 Q, 4 代表 PF, 5 代表 F。
	参数	
0019	继 电 器 报警标志	只读, 当继电器 1 报警时标志置位, 否则为零
0020	继电器输	可以通过 0x06 指令写入范围: 0~2
	出通道对	0 代表不报警, 1 代表 U, 2 代表 A
	应参数	
0021	继电器上	只读, 当继电器 1 上限报警时置位, 否则为 0 (本地模式有效)
	限报警标	
	志	
0022	继电器下	只读, 当继电器 1 下限报警时置位, 否则为 0 (本地模式有效)
	限报警标	
	志	
0023	继电器上	 可以通过 0x06 指令写入范围:下限报警门限~120,当指定采样值相对量程的百分比超过
	限报警门	该门限时上限报警标志置位,相应继电器输出。(本地模式有效)
	版 版 11	7/1/11/6/1/上下6/16 自四心正正,但是常它相侧山。(个心伏人自从)

寄存器号	描述	说明
(十进制)		
0021	继电器上	只读, 当继电器 1 上限报警时置位, 否则为 0 (本地模式有效)
	限报警标	
	志	
0022	继电器下	只读, 当继电器 1 下限报警时置位, 否则为 0 (本地模式有效)
	限报警标	
	志	
0023	继电器上	可以通过 0x06 指令写入范围:下限报警门限~120,当指定采样值相对量程的百分比超
	限报警门	过该门限时上限报警标志置位,相应继电器输出。(本地模式有效)
	限	
0024	继电器下	可以通过 0x06 指令写入范围: 0~上限报警门限,当指定采样值相对量程的百分比低于
	限报警门	该门限时下限报警标志置位,相应继电器输出。(本地模式有效)
	限	
0025	继电器报	可以通过 0x06 指令写入范围: 0~99,单位: 秒,本地模式下为继电器报警延迟时间,
	警时间	在远程模式下为继电器返回时间。
0026	开关量1输	当开关量 1 输入时该标志置位,否则为 0。
	入标志	
0027	开关量2输	当开关量 2 输入时该标志置位,否则为 0。
	入标志	
继电器号		
0001	继电器控	远程模式下控制继电器闭合断开,可用 0x05 指令控制
	制寄存器	

■ 如果仪表不支持某项测量功能,则对应的寄存器数据无效。

■ 范例一: 仪表地址 5, 请求电流数据:

请求帧: 05 03 00 01 00 01 CRC CRC

响应帧: 05 03 02 55 EE CRC CRC

说明:此时仪表测量的二次侧电压值为 219.98V,

■ **范例**二: 仪表地址 5, 请求改变 CT 值:

请求帧: 05 06 00 0C 00 64 CRC CRC

响应帧: 05 06 00 0C 00 64 CRC CRC

说明:此时仪表内部的 CT 将变为 100。

■ 范例三: 仪表地址 5, 请求继电器释放

请求帧: 05 05 00 01 00 64 CRC CRC

响应帧: 05 05 00 01 00 00 CRC CRC

说明: 此时仪表内部的继电器会立即释放。